

PROMJENA PIN KODA NA ODGOVARAJUĆEM RISIVERU

D3mini box

Defaultni pin je "1234"

Promjena PIN-a ide sljedećim korakom: Meni/ Prava pristupa/ Promjena PIN koda/

Unesite PIN kod: Ovdje korisnik unese stari PIN "1234"

Unesite novi PIN kod: Ovdje unosi željeni/novi PIN "xxxx"

Potvrdite novi PIN kod: Ovdje unosi ponovo željeni/novi PIN "xxxx"

Ako korisnik isključi roditeljsku kontrolu:

-kanali sa reality sadržajem koji su PIN-ovani (Happy, PINK M, PINK RS..) nisu PIN-ovani

-kanali za odrasle 18+ su PIN-ovani

EON box

Defaultni pin je "1234"

Promjena PIN-a ide sljedećim korakom: Glavni Meni EON/ Podešavanja/ Sistemska Podešavanja/ PIN kod

Promjena PIN koda/ Unesite PIN kod: Ovdje korisnik unosi stari PIN "1234"/OK

Promjena PIN koda/ Unesite PIN kod: Ovdje korisnik unosi novi/željeni PIN "xxxx"/OK

Korisnik može da isključi roditeljsku kontrolu na sljedeći način;

Glavni Meni EON/ Podešavanja/ Sistemska Podešavanja/ Roditeljska kontrola/Dozvoli sve

-kanali sa reality sadržajem koji su PIN-ovani (Happy, PINK M, PINK RS..) nisu PIN-ovani

-kanali za odrasle 18+ nisu PIN-ovani

D3i box

Defaultni pin je "1234"

Promjena PIN-a ide sljedećim korakom: Meni/ Podešavanja/ Korisnička Podešavanja/Profil / PIN koda za roditeljsku kontrolu/ OK

Unesite PIN kod:Ovdje korisnik unese stari PIN "1234"

Sada korisnik ponovo ide na opciju / PIN koda za roditeljsku kontrolu/ OK (Promjena PIN-a)

Unesite trenutni PIN kod:Ovdje korisnik unese stari PIN "1234"

Unesite novi PIN kod: Ovdje unosi željeni/novi PIN "xxxx"

Potvrdite novi PIN kod: Ovdje unosi ponovo željeni/novi PIN "xxxx"

Korisnik ne može da isključi roditeljsku kontrolu.