

## Kako da blokiram kanal na D3 mini prijemniku?

Tvoj digitalni prijemnik ti pruža mogućnost blokiranja pristupa određenim TV kanalima u situacijama kada smatraš da sadržaj kanala nije prikladan za tvoje ukućane. Blokiranje kanala se vrši u meniju **Podešavanja > Korisnička podešavanja > Blokiranje kanala**.

U istom meniju se vrši i deblokiranje kanala. Za ulazak u opciju **Blokiranje kanala** potrebno je da unesete PIN.

Ukoliko je kanal blokiran prikazuje se poruka i pojavljuje se prozor za unos PIN koda.

Takođe, kanal možeš blokirati i u prozoru **Opcije** kojem pristupaš pritiskom na taster **Opt** daljinskog upravljača dok si na određenom kanalu.



**NAPOMENA:** PIN kod je fabrički podešen na 1234.